DYNEX™

Congratulations on your purchase of a high-quality Dynex product. Your DVD player is designed for reliable and trouble-free performance. Use this guide for initial setup of your player. See your *User Guide* for more information on using your DVD player.

Félicitations d'avoir acheté ce produit Dynex de haute qualité. Ce lecteur DVD a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du lecteur. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur l'utilisation du lecteur DVD.

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Dynex. Su reproductor de DVD está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su reproductor. Refiérase a su *Guía del usuario* para más información acerca del uso de su reproductor de DVD.

Package contents
- Remote control
- Audio/ Video cable
- *Quick Setup Guide*

Contenu de la boîte
- Télécommande
- Câble audio-vidéo
- *Guide d'installation rapide*

Contenido de la caja
- Control remoto
- Cable de audio/video
- *Guía de instalación rápida*



See your *User Guide* for more information.
Voir le *Guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations.
Refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.

Quick Setup Guide | Quick Setup Guide | Quick Setup Guide
DX-DVD2 DVD Player | Lecteur DVD DX-DVD2 | DX-DVD2 DVD Player

Step 1 Get to know your DVD Player • **Étape 1** Présentation du lecteur DVD • **Paso 1** Conozca su reproductor de DVD

Check out the front and back panels to familiarize yourself with the button controls and connection options.
Identifier tout d'abord les touches de commande et les options de connexions situées à l'avant et au dos de l'appareil.
Revise los paneles frontal y posterior para familiarizarse con los botones de control y con las opciones de conexión.

Front / Face avant / Vista frontal



Step 2 Install remote control batteries • **Étape 2** Installation des piles de la télécommande • **Paso 2** Instalación de las pilas del control remoto

1 Open the battery tray. **2** Remove the plastic insulation sheet that covers the battery. **3** Replace the battery tray.
1 Ouvrir le porte-pile. **2** Retirer l'isolateur en plastique qui recouvre la pile. **3** Replacer le porte-pile.
1 Abre el portapila. **2** Retire el film aislante de plástico que cubre la pila. **3** Vuelva a colocar el portapila.







Notes:
- Do not mix batteries of different types.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries when the charge is depleted.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.
- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries.

Remarques :
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Les produits chimiques provenant des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Notas:
- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un período largo de tiempo.

Step 3 Connecting your devices • **Étape 3** Connexion des périphériques • **Paso 3** Conexión de los equipos

Connect your components using the diagram below as a guide.
Connecter les composants en se référant au schéma ci-dessous.
Conecte sus componentes usando el diagrama a continuación como una guía.





To connect to a Home Theater, see the *User Guide* online at www.dynexproducts.com.
Pour connecter à un système de cinéma maison, consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne sur le site www.dynexproducts.com.
Para conectar un sistema de cine en casa, refiérase a la *Guía del usuario* en línea en el sitio www.dynexproducts.com.

Step 4 Connect power
Étape 4 Connexion de l'alimentation
Paso 4 Conexión de la alimentación





Step 5 Playing a disc

1. Turn on your player and your TV.
2. Select the input source on your TV that you connected your DVD player to (HDMI, AV, etc.).
3. Press **OPEN/CLOSE** (⏏) to open the disc tray.
4. Load the disc into the tray with the label side up.
5. Press **OPEN/CLOSE** (⏏) to close the tray. Playback starts automatically. If playback does not start, press (▶II) on the remote control or the player to start the playback.



Étape 5 Lecture d'un disque

1. Mettre le lecteur et le téléviseur en marche.
2. Sélectionner la source d'entrée du téléviseur connecté au lecteur DVD (HDMI, AV, etc.).
3. Appuyer sur **OPEN/CLOSE** [Ouvrir/Fermer] (⏏) pour ouvrir le plateau à disque.
4. Charger le disque sur le plateau, avec l'étiquette vers le haut.
5. Appuyer sur **OPEN/CLOSE** (⏏) pour fermer le plateau à disque. La lecture commence automatiquement. Si la lecture ne commence pas, appuyer sur (▶II) de la télécommande ou sur le lecteur pour démarrer la lecture.

Paso 5 Reproducción de un disco

1. Encienda su reproductor y su televisor.
2. Seleccione la fuente de entrada en el TV conectado a su reproductor de DVD (HDMI, AV, etc.).
3. Presione el botón **OPEN/CLOSE** [Abrir/Cerrar] (⏏) para abrir la bandeja del disco.
4. Coloque el disco en la bandeja, con el lado de la etiqueta hacia arriba.
5. Presione el botón **OPEN/CLOSE** (⏏) para cerrar la bandeja. La reproducción comenzará automáticamente. Si la reproducción no comienza, presione el botón (▶II) en el control remoto o en el reproductor para comenzar a reproducir.

90-day limited warranty
Visit www.dynexproducts.com for details
Garantie limitée de 90 jours
Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire
Garantía limitada de 90 días
Visite www.dynexproducts.com para más información

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. All rights reserved. DYNEX is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.
Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.